

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD CON RESPECTO AL CORDON DE CORRIENTE

1. Nunca tire del cordón ni de su Bergere Marlon con Masajeador si esta enchufado.
2. Para insertar el enchufe, sujételo firmemente y colóquelo en el tomacorriente.
3. Para desconectar, sujete el enchufe firmemente y retire del tomacorriente. Nunca Tire del cordón.
4. Nunca enrolle el cordón alrededor del cuerpo del Bergere Marlon ya que podría ejercer presión y generar cortes en el interior del cordón.

Armado y Puesta en funcionamiento

Para armar este Bergere Marlon con Masajeador deberá conectar el comando de control por medio del enchufe especialmente diseñado y que se ubica en la parte inferior del Bergere Marlon. Luego conecte el enchufe de alimentación a la toma de corriente y siga las instrucciones de uso del comando de control. Ya puede disfrutar de un relajante masaje.

Limpieza y Cuidado:

El equipo no tiene ninguna pieza en su interior que requiera atención especial u otro tipo de servicio.

Bergere Marlon con Masajeador Eléctrico



Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de usar o realizar algún tipo de mantención a su nuevo Bergere Marlon con Masajeador

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTE MODELO

Queremos agradecer la compra de este Bergere Marlon con Masajeador eléctrico. Por favor lea las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para consultas futuras.

PAUTA PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO:

1. Utilice este Bergere Marlon con Masajeador solo para los fines que ha sido fabricado tal y como se describe en el presente manual
2. Este Bergere Marlon con Masajeador no es un juguete, por tal motivo debe ser operado con responsabilidad y bajo la supervisión de un adulto.
3. Para Evitar posibles problemas eléctricos no sumerja este producto en agua. No moje el enchufe ni lave las piezas y componentes eléctricos.
4. Desconecte el Masajeador si no lo va a utilizar durante tiempo prolongado, si lo va a trasladar de un punto a otro y antes de limpiarlo.
5. Asegúrese que el las patas del Bergere Marlon con Masajeador se encuentren sobre una superficie lisa y estable al momento de utilizarlo para evitar caídas o que este se voltee.
6. Nunca utilice el Bergere Marlon con Masajeador cerca de material inflamable.
7. No exponga este dispositivo cerca de una llama viva o a altas temperaturas ya que sus partes y piezas se pueden dañar.
8. No utilice el Bergere Marlon con Masajeador si el cordón o enchufe se encuentran dañados.
9. Si el cable de alimentación de corriente se encuentra dañado, debe ser inmediatamente reemplazado por una persona calificada para evitar daños o lesiones.
10. Para desconectar, sujete el enchufe firmemente y retire del tomacorriente. Nunca Tire del cordón.
11. Este producto ha sido diseñado para uso doméstico solamente y no para usos comerciales o industriales.
12. No coloque el cable bajo la alfombra y evite cubrirlo con tapetes u otros objetos que no permitan verlo directamente. Esto con el fin de evitar caídas y daños al cordón.
13. Coloque el cable lejos de zonas transitadas y donde no se tropiece con él.
14. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Instrucciones de funcionamiento del comando de control

MANUAL DE OPERACIÓN DISPOSITIVO DE MASAJE



Componentes principales

Este Bergere Marlon con Masajeador cuenta con dos componentes principales:

- Estructura central de Bergere Marlon
- Comando de Control para Masajeador